

# Программирование функции задержки открытия/окна открытия замка PS-300 (с задержкой открывания)

*Задержка открытия* – отрезок времени, по истечении которого замок можно открыть

*Окно открытия* – период времени после задержки открытия, во время которого можно открыть замок введя один из действующий кодов.

Любой код может иметь функцию задержки открытия или окно открытия

**Внимание!!! Все функции программирования замка производить с открытой дверью сейфа.**

**Программирование функций задержки открытия/окна открытия**

## **Условные обозначения**

 - зелёный светодиод

 - красный светодиод

 - звуковой сигнал

п/п	Действия	Свето- и звуковая индикация
1)	Откройте замок с помощью верной кодовой комбинации	
2)	Нажмите <b>ON</b>	 
3)	Нажмите <b>ENTER</b>	 
4)	Нажмите кнопку <b>6</b>	 
5)	Нажмите <b>ENTER</b>	 
6)	Повторно введите действующую кодовую комбинацию <b>(мастер код)</b>	
7)	Нажмите <b>ENTER</b>	<b>2 x</b>  
8)	Введите двузначное число – время <i>задержки открытия</i> (01-99 минут) и цифру – время <i>окна открытия</i> (1-9 минут) Например: <b>092</b> – 9 минут задержка открытия, 2 минуты - окно открытия	
9)	Нажмите <b>ENTER</b>	<b>2 x</b> 
10)	Протестируйте работу запрограммированных функций, ещё раз закрыв и открыв замок	 

**Открытие с помощью запрограммированных функций задержки открытия/окна открытия**

1)	Нажмите <b>ON</b>	
2)	Ведите действующую кодовую комбинацию	
3)	Нажмите <b>ENTER</b>	 
4)	Старт задержки открытия: световой импульс каждые 5 секунд	
5)	После окончания срока задержки открытия: звуковой сигнал	1 x 
6)	Старт окна открытия: световой и звуковой сигнал каждые 5 секунд	 / 
7)	Ведите верную кодовую комбинацию за время окна открытия	
8)	Нажмите <b>ENTER</b>	2 x 
9)	В течение 4 секунд поверните ручку до упора по часовой стрелке	

**Отмена программы функций задержки открытия/окна открытия.**

1)	Откройте замок с помощью верной кодовой комбинации	
2)	Нажмите <b>ON</b>	 
3)	Нажмите <b>ENTER</b>	 
4)	Нажмите кнопку <b>6</b>	 
5)	Нажмите <b>ENTER</b>	 
6)	Повторно ведите действующую кодовую комбинацию	
7)	Нажмите <b>ENTER</b>	2 x  
8)	Ведите <b>0-0-0</b> для отмены задержки открытия и окна открытия	
9)	Нажмите <b>ENTER</b>	2 x  

## Включение /отключение звука

1)	Нажмите <b>ON</b>	
2)	Нажмите <b>ENTER</b>	
3)	Нажмите кнопку <b>5</b>	
4)	Нажмите <b>ENTER</b>	
5)	Повторно введите действующую кодовую комбинацию	
6)	Нажмите <b>ENTER</b>	<b>2 x</b>