ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации и изменению кодовой комбинации электронных замков

KG GROUP

Сейф оснащён высоко-секретным электронным кодовым замком фирмы «KG GROUP», соответствующим II классу по классификации независимой лаборатории страхователей UL (США).

Для открытия сейфа необходимо набрать комбинацию (код) состоящую из шести цифр (один миллион возможных вариантов кода).

Устройством замка предусмотрена возможность смены кода и установки нового, по желанию владельца.





ОТКРЫТИЕ ИЗАКРЫТИЕ СЕЙФА

1. Установите элемент питания и проверьте рабочее состояние. Питание сейфа осуществляется одной щелочной батареей **alkaline 9V.** ***Предупреждение: используйте только щелочные батареи alkaline*** *(использование не щелочных батарей может привести к поломке замка).*
2. Введите персональную комбинацию (введите **1-2-3-4-5-6**, если сейф был только что куплен). Каждое нажатие должно сопровождаться звуковым и световым сигналами. После правильно набранной комбинации замок отреагирует двойным сигналом (в случае ошибки – тройным).
3. Поверните рукоятку ригельной системы и откройте дверь сейфа.
4. Для закрытия сейфа достаточно затворить дверь, повернуть рукоятку ригельной системы. Сейф заперт.

СМЕНА КОДА

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Предупреждение: *запишите на лист бумаги код, который Вы хотите установить, чтобы правильно ввести код. Каждая из следующих процедур должна быть выполнена с* ***открытой дверью*** *и* ***выдвинутыми ригелями.***

1. -Нажать кнопку «О» и удерживать ее до двукратного звукового сигнала и включения красного светодиода.
2. –Ввести ранее действующий код 1-2-3-4-5-6 (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
3. -Ввести новый код из 6 цифр X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
4. -Второй раз ввести новый код X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
5. Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 5 секунд, то всиле остается старый код.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЗАМКА

УСТАНОВКА КОДА-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

1. -Нажать кнопку «1» и удерживать ее до двукратного звукового сигнала и включения красного светодиода.
2. -Ввести ранее действующий основной код (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
3. -Ввести 2-ойкод пользователя из 6 цифр X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)
4. -Повторно ввести код пользователя X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал) Теперь замок может открыть как основной код , так и код №2.

При ***ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА*** произведите проверку работы замка.

УДАЛЕНИЕ КОДА-ПЛЬЗОВАТЕЛЯ (Использует только менеджер).

1. -Нажать кнопку «3» и удерживать ее до двукратного звукового сигнала и включения красного светодиода.
2. -Ввести ранее действующий основной код (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

Теперь замок может быть открыт только основным кодом.

БЛОКИРОВКА ЗАМКА ПРИ ПОДБОРЕ КОДА (Стандартная функция).

- При вводе четырёх неправильных кодовых комбинаций замок блокируется на 5 минут. Мигает красная лампочка с интервалом в 10 секунд.
- После окончания блокировки, ввод двух неправильных кодовых комбинаций повторно заблокирует замок на 5 минут.

Уважаемый покупатель, если у Вас возникли проблемы при изменении кода, мы рекомендуем обратиться к специалистам компании «Авангард Групп». г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 9, т.044-227-95-27, ф.044-277-94-68