

є два коди користувача: код «користувача 1» та код «користувача 2».
и налаштуваннями в сейфі встановлений заводський код «користувача 1» - 123456 (6
користувача 2) - 88888888 (8 цифр).

1. ВІДКРИТТЯ СЕЙФА

56 і натисніть «ENTER».

ний правильно, загориться зелений індикатор «OK».

ти) секунд поверніть ручку за годинниковою стрілкою і відкрийте двері.

кового введення коду прозвучать 3 (три) коротких звукових сигналі, що
ся миготінням червоного індикатора «ERROR».

и 3 (три) рази поспіль ввели неправильний код, електроніка заблокується на 3
протягом яких буде миготіти червоний індикатор «ERROR».

2. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДУ «КОРИСТУВАЧА 1»

ї сейфа.

оку скідання, розташовану всередині отвору на задній стінці дверей сейфа.
тва) коротких звукових сигналі.

новий код (від 6 до 8 цифр) і підтвердіть його, натиснувши кнопку «ENTER».
актерна мелодія, яка сповіщає, що код змінено.

ильність введення нового коду при відкритих дверях сейфа!

3. ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КОДУ «КОРИСТУВАЧА 2»

ї сейфа.

‘00” (натисніть кнопку «0» 2 рази), а потім кнопку скідання, розташовану всередині
ї стінці дверей сейфа. Пролунають 2 (два) коротких звукових сигналі, загориться
оп «OK».

новий код (8 цифр) і підтвердіть його, натиснувши кнопку «ENTER». Збереження
де підтверджено 2 (двоюма) звуковими сигналами та світінням зеленого індикатора

до введення нового коду не буде підтверджено кнопкою «ENTER» протягом 10
є 3 (три) коротких звукових сигналі і засвітиться червоний індикатор «ERROR». Це
цидуру потрібно повторити.

*‘язково замініть заводські коди користувачів на Ваші особисті
купки сейфа.*

4. ЗМІНА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

заряду батареї жовтий індикатор «BATT» буде сигналізувати про необхідність їх

ї замініть батарейки в сейфі (**4 батарейки типу АА, 1,5 В**), які розташовані на задній
їфа. Використовуйте якісні алкалінові елементи живлення.
оди зберігаються в пам’яті замка, та не залежать від заміни елементів живлення.

5. АВАРИЙНЕ ВІДКРИТТЯ ТА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

кете відкрити сейф через розряд основних елементів живлення, в сейфі передбачено
оживлення. Використовуйте батарейку типу «Кrona», 9V.

гакти батарейки «±» до відповідних контактів «±», що розташовуються на клавіатурі
му правому куті. **БУДЬТЕ УВАЖНІ - ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОЛЯРНОСТІ!**

Замок сейфа має два коди пользователя: код «пользователя 1» і код «пользователя 2».
По стандартним настройкам в сейфі установлен заводской код «пользователя 1» - 1234
код «пользователя 2» - 88888888 (8 цифр).

1. ОТКРЫТИЕ СЕЙФА

- Наберите 123456 и нажмите «ENTER».

Если код введен правильно, загорится зеленый индикатор «OK».

- В течении 5 (пяти) секунд поверните ручку по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.
В случае ошибочного ввода кода прозвучат 3 (три) коротких звуковых сигнала, сопро-
миганием красного индикатора «ERROR».

**Внимание! Если Вы 3 (три) раза подряд ввели неправильный код, электроника забл
3 (три) минуты, в течение которых будет мигать красный индикатор «ERROR».**

2. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1»

- Откройте дверь сейфа.

- Нажмите кнопку сброса, расположенную внутри отверстия на задней стенке
Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигнала.

- Введите Ваш новый код (от 6 до 8 цифр) и подтвердите его нажатием кнопки
Прозвучит характерная мелодия, извещающая, что код изменён.

Проверьте правильность ввода нового кода при открытой двери сейфа!

3. УСТАНОВКА НОВОГО КОДА «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 2»

- Откройте дверь сейфа.

- Наберите код «00» (нажмите кнопку «0» 2 раза), а затем кнопку сброса, расположенной
отверстия на задней стенке двери сейфа. Прозвучат 2 (два) коротких звуковых сигналі
зеленый индикатор «OK».

- Введите Ваш новый код (8 цифр) и подтвердите его нажав кнопку «ENTER». Сохранение
кода будет подтверждено 2 (двоумя) звуковыми сигналами и загоранием зеленого индикатора «OK».

Примечание: если введение нового кода не подтверждено кнопкой «ENTER» в течение 3 (три) секунд
прозвучит 3 (три) коротких звуковых сигналі и загорится красный индикатор «ERROR».
означает, что процедуру нужно повторить.

Внимание! Обязательно измените заводские коды пользователей на персональные коды после покупки сейфа.

4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

В случае малого заряда батареек желтый индикатор «BATT» будет сигнализировать о необходимости их замены. Откройте сейф и замените батарейки в сейфе (**4 батарейки 1,5В**), расположенные на задней стенке двери сейфа. Используйте качественные элементы питания. Ваши персональные коды сохраняются в памяти замка и не зависят от элементов питания.

5. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Если Вы не можете открыть сейф из-за разряда основных элементов питания, предусмотрено аварийное электропитание. Используйте элемент питания типа «Кrona», 9V. Приложите контакты батарейки «±» к соответствующим контактам «±», которые расположены на клавиатуре сейфа в нижнем правом углу. **БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ – СОХРАНЯЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!**